

# Har du husket monteringsdelene ?

Til håndvask



**1 1/4" bundventil.**  
Monteres i bunden af vasken.



**1 1/4" konisk pakning.**  
Monteres på bundventilen under vasken.



**1 1/4" x 32 mm. pungvandlås. Krom eller hvid.**  
Monteres på bundventilen. Sikrer at det ikke lugter op fra afløbet.



**Afløbsvinkel 32 mm. Krom eller hvid. 22 cm. x 68 cm.**  
Tilslutter vask til afløb.



**32 mm. afløbsrør. krom 20 cm./ 70 cm.**  
Anvendes fra pungvandlås til afløb i væg, eller direkte til gulv.



**1 1/4" omløber med konisk nylonring. Krom eller hvid.**  
Anvendes ved tilslutning af 32 mm. rør på bundventil.



**32 mm. roset. krom eller hvid.**  
Afslutter afløbsrøret mod væg eller gulv.



**Fleksibel afløbsslange. 100 cm. kan afkortes efter behov**  
Tilslutter afløb og fungerer som vandlås under vanskelige forhold.



**Bæringer til håndvask. 19,5 cm./ 24 cm./ 26 cm.**  
Fastgør vasken til væggen.



**T-Bolte. 4 stk.**  
Fastgør vasken til bæringerne.



**Monteringsbolte. 2 stk.**  
Fastgør vasken til væggen.



**Unigum Gummikit. 500 G. eller 250 G.**  
Tætner mellem vask og bundventil og mellem vask og væg. 1073.