

Har du husket monteringsdelene ?

Til gulvvarme



20 mm. x 1/2" overgangsnippel.
Forbinder gulvvarmerør med eksisterende varmeanlæg.



20 mm. x 1/2" overgangsmuffe.
Forbinder gulvvarmerør med eksisterende varmeanlæg.



Bukkefix. 2 stk.
Fastholder gulvvarmerøret hvor røret føres ned i – og op fra gulvet.
Der bruges 2 pr. kreds.



Metal bindere. 100 stk.
Fastholder gulvvarmerøret til armeringsnettet.
der bruges 1 pr. 50 cm.



Nylon bindere. 100 stk.
Fastholder gulvvarmerøret til armeringsnettet.
der bruges 1 pr. 50 cm.



Retur termostat. lige eller vinkel.
Regulerer gulvvarme under 20 m².
Monteres på retursiden af gulvvarmerøret.



Pakgarn og paksalve.
Anvendes til tætning af rør gevind. Giver mulighed for efterjustering.



Gevindtape.
Anvendes til tætning af rør gevind. Kan ikke efterjusteres.

1074.